

Spielzeug und Spielangeln für Katzen / Jouets et cannes à pêche pour chats / Giochi e canne da gioco per gatti / Cat toys and teaser wands

Produktsicherheitsinformationen gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR). Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und aufbewahren.
Product safety information according to Regulation (EU) 2023/988 (GPSR). Please read before first use and keep for future reference.

HERSTELLER / FABRICANT / FABBRICANTE /
MANUFACTURER
STYA GmbH
Fürstenbergstraße 13, 72768 Reutlingen,
Deutschland / Germany
info@stya.de · www.stya.de

GÜLTIG FÜR / VALABLE POUR / VALIDO PER / APPLIES TO
Spielzeug SN1, SN2, SN3, SN4, SN5, SN6 (kurz und lang)
Spielangeln SN10, SN20 · Spielbälle BS100, BS200
Alle Farben und Ausführungen

Deutsch · Spielzeug und Spielangeln für Katzen

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Spielzeug für Katzen, teils zum Einschrauben in STYA-Möbel oder Spielangeln. Kein Spielzeug für Kinder.

Montage und Aufstellung

- Einschraubbares Spielzeug von Hand fest in die vorgesehene Gewindeaufnahme drehen und den festen Sitz prüfen.

Kinder

- Kein Spielzeug für Kinder. Enthält Kleinteile wie Bälle, Holzkugeln und Glöckchen sowie Schnüre und Gummibänder. Erstickungs- und Strangulationsgefahr. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Gebrauch und regelmäßige Kontrolle

- Katze nur unter Aufsicht spielen lassen. Spielangeln und Spielzeug mit Schnüren oder Gummibändern nach dem Spielen wegräumen. Gefahr des Verhedderns und Verschluckens.
- Spielzeug regelmäßig prüfen. Bei losen Teilen, aufgerissenem Filz, ausgefranzten Schnüren oder gerissenen Gummibändern nicht mehr verwenden und ersetzen.
- Katzenminze (z. B. BS200, SN4) ist ein Naturprodukt. Katzen reagieren unterschiedlich darauf. Nicht in größeren Mengen fressen lassen und verschlossen aufbewahren.

Reinigung und Pflege

- Filz und Kunstfell abbürsten oder mit dem Fusselrasierer reinigen, nur trocken reinigen. Baumwolle mit Wasser und milder Seife von Hand waschen und gut trocknen lassen. Holz trocken abwischen.

Entsorgung

- Verpackung nach Materialien getrennt entsorgen. Spielzeug über den Restmüll entsorgen. Regionale Vorschriften beachten.

Français · Jouets et cannes à pêche pour chats

Informations sur la sécurité des produits selon le règlement (UE) 2023/988 (RGSP). À lire avant la première utilisation et à conserver.

Utilisation conforme

- Jouets pour chats, certains à visser sur les meubles STYA ou sur des cannes à pêche. Ce ne sont pas des jouets pour enfants.

Montage et installation

- Visser fermement à la main le jouet dans le filetage prévu et vérifier qu'il est bien fixé.

Enfants

- Ce n'est pas un jouet pour enfants. Contient de petites pièces (balles, perles en bois, clochettes) ainsi que des cordons et élastiques. Risque d'étouffement et de strangulation. Conserver hors de portée des enfants.

Utilisation et contrôle régulier

- Ne laisser le chat jouer que sous surveillance. Ranger les cannes à pêche et les jouets avec cordons ou élastiques après le jeu. Risque d'emmêlement et d'ingestion.
- Contrôler régulièrement les jouets. En cas de pièces desserrées, de feutre déchiré, de cordons effilochés ou d'élastiques cassés, ne plus les utiliser et les remplacer.
- L'herbe à chat (p. ex. BS200, SN4) est un produit naturel. Les chats y réagissent différemment. Ne pas laisser le chat en manger de grandes quantités et la conserver fermée.

Nettoyage et entretien

- Brosser le feutre et la fausse fourrure ou les nettoyer avec un rasoir anti-bouloches, nettoyage à sec uniquement. Laver le coton à la main avec de l'eau et un savon doux et bien laisser sécher. Essuyer le bois à sec.

Élimination

- Trier l'emballage par matériau. Jeter les jouets avec les ordures ménagères. Respecter les règles locales.

Italiano • Giochi e canne da gioco per gatti

Informazioni sulla sicurezza dei prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR). Leggere prima del primo utilizzo e conservare.

Uso previsto

- Giochi per gatti, in parte da avvitare ai mobili STYA o alle canne da gioco. Non sono giocattoli per bambini.

Montaggio e installazione

- Avvitare saldamente a mano il gioco nell'apposita sede filettata e verificarne il fissaggio.

Bambini

- Non è un giocattolo per bambini. Contiene piccole parti come palline, sfere di legno e campanellini, oltre a cordini ed elastici. Pericolo di soffocamento e strangolamento. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzo e controllo regolare

- Far giocare il gatto solo sotto sorveglianza. Dopo il gioco riporre le canne da gioco e i giochi con cordini o elastici. Pericolo di impigliarsi e di ingestione.
- Controllare regolarmente i giochi. In caso di parti allentate, feltro strappato, cordini sfilacciati o elastici rotti non utilizzarli più e sostituirli.
- L'erba gatta (ad es. BS200, SN4) è un prodotto naturale. I gatti reagiscono in modo diverso. Non lasciarne mangiare grandi quantità e conservarla chiusa.

Pulizia e manutenzione

- Spazzolare feltro e pelliccia sintetica o pulirli con il levapelucchi, solo pulizia a secco. Lavare il cotone a mano con acqua e sapone delicato e lasciarlo asciugare bene. Pulire il legno con un panno asciutto.

Smaltimento

- Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Smaltire i giochi nei rifiuti indifferenziati. Rispettare le norme locali.

English • Cat toys and teaser wands

Product safety information according to Regulation (EU) 2023/988 (GPSR). Please read before first use and keep for future reference.

Intended use

- Toys for cats, some designed to be screwed into STYA furniture or teaser wands. Not a toy for children.

Assembly and installation

- Screw the toy firmly into the intended thread by hand and check that it is secure.

Children

- Not a toy for children. Contains small parts such as balls, wooden beads and bells as well as cords and elastic bands. Risk of choking and strangulation. Keep out of reach of children.

Use and regular inspection

- Only let your cat play under supervision. Put away teaser wands and toys with cords or elastic bands after play. Risk of entanglement and swallowing.
- Check toys regularly. If parts are loose, felt is torn, cords are frayed or elastic bands are broken, stop using them and replace them.
- Catnip (e.g. BS200, SN4) is a natural product. Cats react to it differently. Do not let your cat eat large amounts and keep it closed.

Cleaning and care

- Brush felt and faux fur or clean them with a lint shaver, dry cleaning only. Hand wash cotton with water and mild soap and let it dry completely. Wipe wood dry.

Disposal

- Separate packaging by material. Dispose of toys with household waste. Observe local regulations.